

はじめに、このガイドからお読みください。

Panasonic®

登録ガイド


- 電波法令により本製品の使用は屋内に限定されています。
- 本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、他の電化製品および配線状況によっては、通信できない電源コンセントがある場合がありますので、本書に従って、正しい設置をお願いいたします。

接続するときのお願い

- アダプターの電源プラグは、壁の電源コンセントに直接接続してください。（アダプターの接続には、ノイズフィルターを利用しないでください。）



- やむなくアダプターを接続した同じ電源コンセントに電化製品を接続する場合は、ノイズフィルターを利用して電源を接続してください。（ノイズフィルターは、VL-CP850KTに2個、VL-CP850に1個付属しています。足りない場合は、別売のノイズフィルター 品番：VL-P910をお買い求めください。）




〈ノイズフィルターへの接続をおすすめする電化製品〉

- ・ 充電器、ACアダプター、ヘアードライヤー、掃除機、電気ドリル、パソコン、調光機能付き照明器具やタッチランプ など


やむなくセンサーカメラ用PLCアダプター(ターミナルアダプター)をOAタップ(テーブルタップ)に接続するときは、以下の点にご注意ください。

マスターアダプターは、必ず壁の電源コンセントに直接差し込んでください。

- 雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。（アダプターの性能に影響を与えることがあります。）
- テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。
- テーブルタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。
- ノイズフィルター付きテーブルタップに接続しないでください。



- 電化製品とセンサーカメラ用PLCアダプターを同じテーブルタップに接続しないでください。



本製品が正しく動作しないときは、別冊の取扱説明書の「ご使用上のお願い」の「使用環境について」および「困ったとき」をお読みください。

製品名	センサーカメラ用 PLCアダプターパック	センサーカメラ用 PLCアダプター
品番	フイエル シービー ケーティー VL-CP850KT	フイエル シービー VL-CP850

- 操作の詳細については、別冊の取扱説明書をお読みください。
- ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」と「ご使用上のお願い」を必ずお読みください。

まず

箱の中身を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


■ 本体

- ☐ センサーカメラ用PLCアダプター 1台
- ☐ PLCアダプター(VL-CP850KT同梱用) 1台
〔マスターアダプター〕
※VL-CP850には同梱されていません。



■ 付属品

- ☐ 電源コード（長さ：約1.2 m）..... 1本
- ☐ PLC用ノイズフィルター
（VL-CP850KT/VL-CP850同梱用）
VL-CP850KT..... 2個
VL-CP850 1個



■ 添付品

- ☐ 取扱説明書 1冊
- ☒ 登録ガイド(本書)..... 1部
- ☐ 保証書..... 1式

設置の流れ

1

使いかたに合った接続例を確認する

- ・ インターネットに接続していない場合
- ・ インターネットに接続している場合

2

設置場所を決める

- ・ マスターアダプターとセンサーカメラ用PLCアダプター間の通信速度を確認する

3

センサーカメラ用PLCアダプターをセンサーカメラに接続する

4

マスターアダプターをテレビ/レコーダー/テレビドアホンに接続する

5

正しく接続できているか確認する

- ・ アダプターのインジケーターを確認する
- ・ 動作を確認する

お知らせ

- センサーカメラをテレビ/レコーダー/テレビドアホンに登録する方法は、センサーカメラの取扱説明書をお読みください。
- VL-CP850をお買い上げのお客様は、お使いのマスターアダプターに登録後、設置してください。
マスターアダプターへの登録方法は、別冊の取扱説明書の「アダプターを登録する」をお読みください。


センサーカメラ用 PLC アダプターをセンサーカメラに接続する

接続する前に、センサーカメラ用PLCアダプターの電源は切っておいてください。接続後、電源を入れてください。

お願い


- センサーカメラ本体とセンサーカメラ用PLCアダプターまでのLANケーブルの長さは30 m以内になるようにしてください。
- センサーカメラへの接続については、お使いのセンサーカメラの設置説明書および取扱説明書をお読みください。

(接続例)




お知らせ

- LANケーブルを介してセンサーカメラ用PLCアダプターがセンサーカメラに電力を供給しますので、センサーカメラの送電装置やACアダプターは不要になります。LANケーブルは、カテゴリ5e 以上のストレートケーブルをお使いください。すでにセンサーカメラが設置されているときは、LANケーブル、ACアダプターまたはプラグを抜いて送電装置を取り外してください。




1 センサーカメラ側からのLANケーブルを、センサーカメラ用PLCアダプターの「カメラ側へ」端子に差し込む

■ VL-CM140/VL-CM160/VL-CM100の場合




■ VL-CM140KT/VL-CM160KTの場合

すきま用LANケーブルの屋内側に接続したLANケーブルをセンサーカメラ用PLCアダプターの「カメラ側へ」端子に差し込む



2 電源コードをセンサーカメラ用PLCアダプターに接続し、電源コードのプラグを、コンセント(AC100 V)に差し込む


- センサーカメラが起動します。



STEP 4

マスターアダプターをテレビ / レコーダー / テレビドアホンに接続する

接続する前に、テレビ/レコーダー/テレビドアホンおよびマスターアダプターの電源は切っておいてください。接続後、電源を入れてください。



STEP 5


正しく接続できているか確認する

アダプターのインジケーターを確認する

センサーカメラ用PLCアダプターをセンサーカメラに接続し、マスターアダプターをテレビ/レコーダー/テレビドアホンに接続すると、インジケーターは以下ようになります。

点灯または点滅していない場合は、別冊の取扱説明書の「困ったとき」の「インジケーター表示について」をお読みください。

■ センサーカメラ用PLCアダプター ■ マスターアダプター



動作を確認する

センサーカメラの取扱説明書を参照しながら、センサーカメラのセンサー検知に連動して、テレビ/レコーダー/テレビドアホンが正しく動作するか確認してください。

正しく動作しない場合は、別冊の取扱説明書の「困ったとき」をお読みください。

● テレビ/レコーダー/テレビドアホンの操作方法是、お使いのテレビ/レコーダー/テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。